





Conteúdo

Introdução	31
2 Operação	31
2-1 Ligar e Desligar	
2-2 Operações Básicas	
2-3 Alarmes	32
2-4 Modo simulador	32
2-5 Legenda	32
3 Profundidade, Offset de quilha (regulagem de casco),	
alarme de fundo e raso	33
3-1 Configurar unidades de profundidade	33
3-2 Configurar alarme de fundo	33
3-3 Configurar alarme de raso	33
3-4 Alarme de ancoragem	33
3-5 Configurar Offset de quilha	34
4 Sistemas de vários equipamentos	34
4-1 NavBus	
4-2 NMEA	34
5 DEPTH 3100 Hardware	35
5-1 O que vem com o seu DEPTH 3100	35
5-2 Outros equipamentos requeridos	
5-3 Transdutores	35
5-4 Acessórios	35
6 Instalação e Configuração	36
6-1 Instalação	
6-2 Configuração	37
6-3 Restaurando padrões de fábrica	37
Apêndice A - Especificações	38
Apêndice B - Solucionando problemas	
Apêndice C - Como contactar-nos	
Unidades	39

Este equipamento tem como padrões de unidade de fábrica metros. Para alterar as unidades, consulte a seção 3-1 deste manual.

Importante

O proprietário deste equipamento é exclusivamente responsável pela sua instalação e uso, de maneira que não cause acidentes, ferimentos pessoais ou danos materiais. O usuário deste produto é exclusivamente responsável pelo cumprimento das normas de segurança náuticas.

A NAVMAN LIMITED SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE NO USO INADEQUADO DESTE PRODUTO, QUE POSSA VIR A CAUSAR ACIDENTES, DANOS OU VIOLAR A LEI.

Língua directiva: Esta declaração, quaisquer manuais de instrução, guias de utilização e outra informações relacionadas com o produto (Documentação) podem ter sido traduzidos de, ou para uma outra língua (Tradução). Na eventualidade de um qualquer conflito de qualquer Tradução da Documentação, a versão na língua inglesa será a versão oficial da Documentação.

Este manual representa o DEPTH 3100. A Navman NZ Limited se reserva no direito de fazer qualquer modificação nas especificações sem prévio aviso. Direitos autorais© 2002 Navman NZ Limited, Nova Zelândia. Todos os direitos reservados. NAVMAN é marca registrada Navman NZ Limited.

1 Introdução

O DEPTH 3100 mede e exibe a profundidade da água.
O DEPTH 3100 tem normalmente duas partes:

- O terminal
- O transdutor de profundidade é instalado no casco da embarcação e ligado por um fio até o terminal

O equipamento é alimentado pela energia fornecida pela embarcação.

O DEPTH 3100 faz parte da série de equipamentos NAVMAN para embarcações, os quais incluem equipamentos para profundidade, velocidade, vento e repetidores. Estes equipamentos podem ser todos conectados formando um sistema de dados integrados para a embarcação (veja seção 4).

Para o máximo desempenho do equipamento, leia este manual atentamente antes de instalá-lo e usá-lo.

Como o transdutor mede a profundidade

O transdutor de profundidade gera pulso de ondas ultra-sônicas, as quais vibram para baixo na água. Quando as ondas atingem o fundo, algumas são refletidas de volta para a embarcação e, então, recebidas pelo transdutor.

O terminal analisa cada onda refletida, removendo as desnecessárias (provenientes de bolhas ou outros objetos) e calcula a profundidade a partir do tempo gasto entre o envio das ondas e o recebimento do seu eco.

Limpeza e manutenção

Limpe o terminal e qualquer outra parte plástica do transdutor com um pano umedecido ou com um detergente. Evite produtos abrasivos, combustíveis ou qualquer outro tipo de solvente.

Caso queira repintar o casco, cubra ou remova qualquer transdutor visível no casco. Transdutores de profundidade devem ser cobertos com uma fina camada de tinta antialgas mas, primeiramente lixe cuidadosamente qualquer pintura existente.

O Terminal DEPTH 3100



2 Operação

2-1 Ligar e Desligar

Ligue e desligue o equipamento com a fonte auxiliar de energia da embarcação ligada. O equipamento não possui sua própria fonte de energia. Quando desligado, todas as configurações serão salvas.

Caso a palavra SIMULATE pisque na parte inferior direita do monitor quando este for ligado, isto significa que ele está no modo simulador (veja seção 2-4).

2-2 Operações Básicas

Teclas

O equipamento tem quatro teclas : **Q Q V** e **\(\Lambda \)**. Neste manual ·

- Pressionar (Press) significa pressionar a tecla por menos de um segundo.
- Segurar (Hold) significa pressionar a tecla por 2 segundos ou mais.
- Pressione um tecla + uma tecla (Press one key + another key) significa pressionar duas teclas simultaneamente.

Configurar retroiluminação para tela e teclas

Você pode regular o brilho da retroiluminação em 4 níveis de tonalidade diferentes ou desligado. Pressione Ω para visualizar o nível atual de retroiluminação, e pressione Ω novamente para mudar o nível.



Mudar os itens exibidos

A tela do monitor exibe profundidade. Se um item é exibido com hífens (----), isto significa que está muito profundo ou ser desconhecido.

2-3 Alarmes


É possível ajustar o DEPTH 3100 para soar um alarme quando estiver muito profundo ou raso (veia seções 3-2 e 3-3). Quando o alarme soa o bipe interno soa, o símbolo de pisca na tela e os bipes. externos e luzes operam.

Pressione para colocar o alarme na opção silencioso. O alarme permanecerá na opcão silencioso até que a profundidade normalize. O alarme soará novamente se estiver muito profundo ou raso.

2-4 Modo simulador

O modo simulador lhe permite familiarizar com o equipamento fora d'água. No modo simulador o DEPTH 3100 funciona normalmente, exceto pelo fato dos transdutores serem ignorados e a unidade gerar os dados automaticamente. A palavra SIMULATE ficará piscando na parte superior esquerda do monitor. Ligar e desligar o Modo Simulador.

- Deslique o equipamento.
- Segure **Q** enquanto você liga a unidade.



3 Profundidade, alarme de Offset de quilha, fundo e raso


Profundidade e Offset de quilha

A profundidade exibida é a distância entre o transdutor até a superfície da água, mais ou menos o offset de quilha:

- Um valor positivo de offset de quilha exibe profundidade a partir do ponto acima do transdutor.
 - Por exemplo, se você configurar a distância a partir do offset de quilha até a superfície, será

- exibida a profundidade a partir do transdutor até a superfície da água.
- Um valor negativo de offset de quilha exibe profundidade a partir de um ponto abaixo do transdutor

Por exemplo, se você configurar a distância do offset de quilha menos a distância do transdutor à parte inferior da quilha, será exibida a profundidade a partir da parte inferior da quilha até superfície da água.



3-1 Configurar unidades de profundidade

As unidades podem ser METROS, PÉS ou FATH:

Pressione \(\Lambda \) e, se necessário pressione \(\Lambda \)
novamente.

3-2 Configurar alarme de fundo

O alarme de fundo soa quando o alarme é ligado e a profundidade é igual ou maior do que o valor de fundo estipulado. Para colocar o alarme no modo silencioso pressione **\(\Q**).

Configurar alarme de fundo

1 Pressione opposition para exibir a tela Alarme de Fundo:



- 2 Para mudar o alarme de profundidade pressione \(\bigcircle \) ou \(\bigcircle \).
- 3 Para ligar ou desligar o alarme pressione 4.
- Pressione Ω.

3-3 Aiusta alarme de raso

O alarme de raso soa caso o alarme esteja ligado e a profundidade seja igual ou maior do que o valor de raso estipulado. Para colocar o alarme no modo silencioso pressione . Para configurar o alarme de raso :

1 Na tela Alarme de Fundo pressione por 2 segundos para exibir a tela Alarme de Raso :



- 2 Para mudar a profundidade do alarme pressione \(\bar{\cup} \) ou \(\bar{\cup} \).
- 3 Para ligar ou desligar o alarme pressione **4**.
- Pressione Ω.

3-4 Alarme de ancoragem

Para configurar o alarme de ancoragem ajuste o alarme de raso um pouco menor do que a profundidade atual e ajuste o alarme de fundo um pouco maior do que profundidade atual. Leve em conta as mudanças de maré.

3-5 Offset de quilha

Offset de quilha descrito acima. A faixa é de \pm 2.9 m (\pm 9.6 pés, \pm 1.6 fathoms) :

- 1 Pressione **1** + **1** por várias vezes até que a tela Keel Offset seja exibida.
- 2 Pressione \(\bar{\chi} \) ou \(\bar{\chi} \) para mudar o Offset de quilha.
- Pressione Ω.



Offset de quilha (negativo)

4 Sistemas de vários equipamentos

Vários equipamentos NAVMAN podem ser conectados juntamente durante a instalação, visando o compartilhamento de dados. Existem dois modos de conectar os instrumentos, NavBus ou NMEA.

4-1 NavBus

NavBus é um sistema patenteado NAVMAN e permite que uma série de dados seja compartilhada pelos equipamentos. Quando equipamentos são conectados através do NavBus:

- Se você mudar as unidades, alarmes ou calibragens em um equipamento, os valores irão automaticamente mudar em todos outros equipamentos do mesmo tipo.
- Cada equipamento pode ser designado a um grupo de instrumentos (veja seção 6-2, passo 2).
 Se você mudar a retroiluminação de um equipamento no grupo 1, 2, 3, 4, a retroiluminação dos outros equipamentos do mesmo grupo mudará automaticamente. Se você mudar a retroiluminação de um equipamento do grupo 0 nenhum outro equipamento será afetado.

 Caso um alarme soe, para colocá-lo no modo silencioso, pressione me qualquer equipamento que possa soar aquele alarme.

NavBus e o DEPTH 3100

Caso o DEPTH 3100 não tenha transdutor de profundidade, então a unidade irá automaticamente ler a profundidade de outro instrumento, via NavBus, caso os dados estejam disponíveis. Para maiores informações consulte o Manual de Instalação e Operações NavBus.

Nota: Caso o transdutor não esteja ligado ao equipamento e os correspondentes dados externos não estejam disponíveis, valor será exibido com hífens (— —).

4-2 NMEA

NMEA é um padrão de fábrica, mas não é tão flexível quanto o NavBus, requerendo conexões dedicadas entre equipamentos. Dados de profundidade são transferidos pelo DEPTH 3100 e podem ser lidos e exibidos pelo NAVMA REPEAT 3100 ou outro equipamento NMEA.

5 DEPTH 3100 hardware

5-1 O que vem com o seu DEPTH 3100

O DEPTH 3100 possui diversas configurações.

Configuração autônoma

- · Unidade DEPTH 3100 com capa protetora.
- · Cartão de garantia.
- Modelo de montagem.
- Este manual de Instalação e Operações.

Além disso, a configuração autônoma normalmente requer um transdutor de profundidade (veja secão 5-3).

Configuração do kit

O DEPTH 3100 está disponível em diversas configurações com diferentes níveis de transdutores through hull. com:

- As partes da configuração autônoma estão listadas acima.
- · Transdutor de profundidade through hull.
- Manual de instalação do transdutor.

5-2 Outros equipamentos necessários

Um ou mais dos equipamentos da série 3100 será conectado à energia 12 V da embarcação através de:

- Um interruptor acessório para ligar e desligar o equipamento.
- Um fusível. Use um fusível 1 A para um a cinco equipamentos.

Bipes ou luzes externas opcionais podem ser instaladas. A saída do DEPTH 3100 é ligada ao chão, 30 V DC e 250 mA máximos. Caso os bipes e luzes necessitem de mais de 250 mA, instale um relé.

Para sistemas com diversos equipamentos, é necessário instalação elétrica e conectores (Veja seção 4 ou seu Manual de Instalação e Operações NavBus).

5-3 Transdutores

O DEPTH 3100 é normalmente usado com um transdutor de profundidade through hull. Entretanto, o equipamento pode obter leituras de outro instrumento, podendo não ser necessário transdutores (veja seção 4).

Transdutores through hull normalmente proporcionam um melhor desempenho e são a melhor opção para cascos deslocantes. Os transdutores são montados em um orifício no fundo do barco.








- Transdutores through hull de plástico são apropriados para GRP ou cascos de metal. Transdutores through hull de plástico não são adequados para cascos de madeira maciça (use transdutores de bronze NAVMAN).
- Transdutores de bronze são apropriados para cascos de madeira ou fibra de vidro. Nunca instale um transdutor de bronze em um casco de metal, pois isto causará uma corrosão eletrolítica.

Uma extensa variedade de transdutores NAVMAN para casco está disponível, além de transdutores plus in hull (colados dentro do casco) e transom mount (espelho de popa). Para maiores informações, consulte o Manual de Instalação do Transdutor ou seu revendedor NAVMAN.

5-4 Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis em seu representante NAVMAN.







4 m (13 ft) de cabos de extensão para transdutor de profundidade

6 Instalação e Configuração

É indispensável uma instalação correta para o bom desempenho do equipamento. Antes de começar a instalar o equipamento é de suma importância a leitura desta seção do manual, bem como da documentação que acompanha as outras partes. O DEPTH 3100 pode:

- Direcionar bipes externos ou luzes para o alarme ou cronômetro.
- Enviar e receber dados de outros instrumentos NAVMAN através da conexão NavBus. Configurações dos alarmes, unidades, calibragens e retroiluminação são compartilhadas (veja secão 4-1).
- Enviar e receber dados NMEA de outros instrumentos (veja seção 4-2).

Advertência

A parte da frente do equipamento é a prova d'água. Proteja a parte posterior do equipamento, pois senão água pode entrar pelo orifício de ventilação e danificá-lo. A garantia não cobre danos causados por umidade ou por água na parte posterior do equipamento.

Assegure-se que quaisquer furos que você fizer na embarcação não afetem sua estrutura. Em caso de dúvida consulte um construtor de embarcações qualificado.

A escolha, localização, ângulo e instalação do transdutor são as partes mais importantes da instalação. Uma vez incorretos, o desempenho do equipamento pode ser prejudicado. Em caso de dúvida consulte um representante NAVMAN. Transdutores through hull de plástico não são normalmente recomendados para cascos de madeira. Em caso de dúvida consulte um consultor marítimo ou um engenheiro marítimo.

6-1 Instalação

Terminal DEPTH 3100

- 1 Escolha uma localização para o terminal que :
 - Seja de fácil visualização e protegido contra eventuais danos.
 - Esteja a pelo menos 100 mm (4") de distância de uma bússola e a pelo menos 500 mm (20") de distância de uma antena de rádio ou radar.
 - Esteja longe de motores, luzes fluorescentes, transformadores.
 - Esteja acessível por detrás; a distância mínima requerida é de 50 mm (2") (veja diagrama de montagem).
 - A parte posterior do equipamento esteja protegida.

- 2 A unidade deve ser montada em um painel plano que tenha menos do que 20 mm (0.75") de espessura. Coloque o suporte de montagem no lugar. Perfure um orifício de 50 mm (2") no centro do suporte. Deixe espaço em torno da unidade para capa protetora.
- 3 Remova a porca fixadora parte posterior do equipamento. Insira o parafuso na parte posterior da unidade através do orifício de montagem. Aperte o parafuso.

Transdutores

- 1 Caso os transdutores não venham com o DEPTH 3100, escolha transdutores compatíveis (veja seção 5-3). Caso o DEPTH 3100 venha com o transdutor, veja a seção 5-3 para assegurar que eles são apropriados.
- 2 Escolha locais apropriados para a instalação dos transdutores e os instale de acordo com as instruções do Manual de Instalação do Transdutor.
- 3 Instale os cabos entre os transdutores e o terminal :
 - Mantenha o cabo distante de outros cabos, motores, luzes fluorescentes, transformadores e transmissores de rádio e radar.
 - Assegure-se de que não haja nenhuma conexão no porão.
 - Se necessário aumente o cabo usando cabos de extensão.
 - Não corte o cabo ou qualquer transdutor de profundidade.
 - · Verifique o cabo regularmente.
- 4 Conecte os transdutores aos conectores do terminal

Visão lateral da montagem do equipamento

Espessura máxima de 20 mm (0.75")

Orifício de fixação 50 mm (2")

Porca de fixação 50 mm (2")

Cabos

Distância mínima

de 50 mm (2")

Fiação de energia/dados

- 1 Ligue o cabo de energia/dados do terminal :
 - A unidade requer energia de 12 V DC.
 Conecte o interruptor de energia e o fusível
 à fonte de alimentação de energia ou
 alimente a unidade com uma fonte de
 energia auxiliar. O fusível deve ser 1 A para
 até 5 equipamentos.
 - Caso os bipes externos e as luzes necessitem mais do que o total de 250 mA DC. instale um relé.


Um equipamento pode ser instalado como mostra abaixo:



Transdutor de Profundidade

Para vários instrumentos use a caixa de passagem para simplificar a instalação, como mostrado abaixo:

Grupo 1



Para maiores informações sobre como conectar o NavBus e usar a caixa de passagem consulte o Manual de Instalação e Operações do NavBus.

2 Isole e proteja, unitariamente, contra água, todos os fios e conectores não utilizados.

6-2 Configurar

- Após a instalação dos equipamentos faça uma viagem de teste.
- 2 2 Caso o equipamento seja parte de um sistema da série de equipamentos 3100 conectados através do NavBus, configure a retroiluminação da unidade (veja seção 4-1):



Retroiluminação : grupo 3

- ii Pressione Λ ou V para configurar os números do grupo backlight.
- iii Pressione Ω.
- 3 Configurar:
 - Unidades de profundidade (veia secão 3-1).
 - Offset de quilha (veja seção 3-5).

6-3 Restaurando padrões de fábrica

Todas as configurações podem ser restauradas ao padrão de fábrica (veja abaixo).

Restaurar padrões de fábrica :

- 1 Desligue o equipamento.
- 2 Pressione Q + V enquanto você liga o equipamento e continue pressionando as teclas por mais 5 segundos pelo menos.

Unidades de profundidade Metros
Offset de quilha0
Alarmes de profundidade Desligado
Modo Simulador Desligado
Retroiluminação Nível0
Retroiluminação : grupo1

Apêndice A - Especificações

Fícicace

- Tamanho da caixa 111 mm (4.4") quadrados.
- Visor LCD 82 mm (3.2") de largura, 61 mm (2.4") de altura, twisted nematic.
- Símbolos LCD 38 mm (1.4").
- Quatro teclas operadoras, gravadas à laser.
- Retroiluminação no visor e teclas, cor âmbar em quatro níveis e desligado.
- Temperatura de funcionamento 0 a 50°C (32 a
- Comprimento do cabo do transdutor 8 a 9 metros. (26 a 29 ft), dependendo do transdutor.
- Cabo de alimentação de energia comprimento 1 m.

Flétricas

- Energia de alimentação 10.5 a 16.5 V DC. 30 mA sem retroiluminação, 190 mA com retroiluminação completa e transdutor.
- Bipe externo e saída de luz ligadas ao chão. 30 VDC e 250 mA máximos.

Profundidade

- Varia de 0.5 a 130 m (1.5 a 400 ft, 0.3 a 67 fa).
- Erro < 2% (depende do tipo de transdutor de profundidade, instalação e pureza da água).
- Exibe 0.0 a 19.9, acima de 20.
- Offset de quilha aiustável ± 2.9 m (± 9.6 ft. ± 1.6 fa).

Alarmes de fundo e raso (execute ambos ao mesmo tempo para facilitar o alarme de ancoragem).

Interfaces

- Conexão NavBus a outros equipamentos NAVMAN
- Saída NMEA 0183 : DBT, DPT, PTTKD.

Padrões de Conformidade

Conformidade com as normas EMC:

EUA (FCC): Parte 15 Classe B. Europa (CE): EN50081-1, EN50082-1.

Nova Zelândia e Austrália (C Tick): AS-NZS 3548.

 Ambiente : IP66 da frente guando corretamente montado. IP54 da traseira.

Cabos de Energia/dados

Fio	Sinal
Vermelho	Energia positiva 12 V DC, máximo de
	190 mA
Preto	Corrente negativa, comum NMEA
Verde	Bipe externo ou saída de luz ligados ao
	chão, 30 V DC e máximo de 250 mA
Alaranjado	NavBus +
Azul	NavBus -
Branco	Saída NMEA
Amarelo	Sem conexão

Appendice B - En cas de problème

Ce guide de dépannage ne remplace pas la lecture et la compréhension de cette notice.

Il est possible dans la plupart des cas de résoudre les problèmes sans avoir recours au service après-vente du fabricant. Veuillez lire attentivement cet appendice avant de contacter votre revendeur NAVMAN le plus proche.

Aucune pièce détachée n'est disponible pour l'utilisateur. Des méthodes et un matériel de test spécifiques sont nécessaires pour remonter correctement l'appareil et assurer son étanchéité. Toute intervention sur un MULTI 3100 ne peut être réalisée que par un centre technique agréé par NAVMAN NZ Limited. Toute réparation du MULTI 3100 par l'utilisateur entraînerait une annulation de la garantie.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet: www.navman.com

L'appareil ne s'allume pas :

- a Fusible fondu ou coupe-circuit déclenché.
- Tension < 10.5 V CC ou > à 16.5 V CC.
- Câble d'alimentation/transmission de données endommagé.

2 Valeur de profondeur erronée ou incohérente :

L'appareil ne peut pas momentanément détecter le fond, notamment du fait d'une profondeur trop basse ou trop haute, d'un manque de clarté de l'eau, d'une manœuvre de marche arrière ou d'une mer agitée.

- b Câble de la sonde débranché ou endommagé.
- Sonde sale ou endommagée. Vérifier l'état de la sonde. La sonde ne doit pas être recouverte d'une couche de peinture trop épaisse.
- Montage incorrect de la sonde ou écoulement d'eau irréqulier et immersion insuffisante de la sonde. Revoir l'installation.
- Interférences de signaux ultrasons émis par une autre sonde
- Interférences électriques, Revoir l'installation, Pour vérifier l'état de fonctionnement de la sonde. la débrancher puis brancher temporairement une sonde en bon état de marche. La maintenir sous l'eau, près de la coque, et vérifier si l'appareil affiche une profondeur.
- Clignotement du mot SIMULATE en haut à gauche de l'écran, valeurs affichées incohérentes :
 - L'appareil est en mode simulation (voir paragraphe 2-4).

Présence de buée sur l'écran :

- Infiltration d'humidité par le tube facilitant l'aération, situé sur la face arrière du boîtier. Aérer le bateau ou sélectionner le niveau maximal de rétro-éclairage.
- Infiltration d'eau par le tube facilitant l'aération. Retourner l'appareil au service après-vente.

Appendix C - How to contact us

www.navman.com

NORTH AMERICA NAVMAN IISA TNC 18 Pine St. Ext.

Nashua, NH 03060. +1 603 577 9600 Fax: +1 603 577 4577 e-mail: sales@navmanusa.com

OCFANIA

New 7ealand Absolute Marine Ltd Unit B 138 Harris Road East Tamaki, Auckland, +64 9 273 9273 Ph٠ Fax: +64 9 273 9099

navman@absolutemarine.co.nz

Australia NAVMAN AUSTRALTA PTY Limited Unit 6 / 5-13 Parsons St Rozelle, NSW 2039, Australia,

+61 2 9818 8382 Fax: +61 2 9818 8386 e-mail: sales@navman.com.au

SOUTH AMERICA Argentina

HERBY Marina S.A. Costanera UNO. Av Pte Castillo Calle 13 1425 Buenos Aires, Argentina. +54 11 4312 4545

Fax: +54 11 4312 5258 e-mail:

herbymarina@ciudad.com.ar

REAL MARTNE Estrada do Joa 3862. CEP2611-020.

Brazil

Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. Brasil.

Ph. +55 21 2483 9700 Fax: +55 21 2495 6823

e-mail·

vendas@marinedepot.com.br Equinautic Com Imp Exp de

Equip Nauticos Ltda. Av. Diario de Noticias 1997 CEP 90810-080, Bairro Cristal, Porto Alegre - RS. Brasil.

+55 51 3242 9972 Fax: +55 51 3241 1134

e-mail·

equinautic@equinautic.com.br

ΔSTΔ

China Peaceful Marine Electronics Co. Ltd. Hong Kong, Guangzhou. Shanghai, Qindao, Dalian, E210. Huang Hua Gang Ke Mao Street, 81 Xian Lie Zhong Road. 510070 Guangzhou, China. Ph: +86 20 3869 8784

Fax: +86 20 3869 8780 o-mail·

sales@peaceful-marine.com Wahsita.

www.peaceful-marine.com

Kumho Marine Technology Co. Ltd. # 604-816, 3F, 1117-34, Koeiung4-Dong, Saha-ku Pusan, Korea Ph: +82 51 293 8589

Fax: +82 51 294 0341 e-mail: info@kumhomarine.com Wahsita.

www.kumhomarine.com

Malaysia Advanced Equipment Co. 43A. Jalan Jeiaka 2. Taman Maluri, Cheras 55100, Kuala Lumpur, Ph: +60.392858062

Fax: +60.3 9285 0162 e-mail: ocs@pc.iaring.mv

Singapore

RTQ PTF Ltd Blk 3007. Ubi Road 1. #02-440. Singapore 408701 Ph: +6567413723Fax: +65 6741 3746

+65 9679 5903 e-mail: rig@postone.com

Thailand Thong Electronics (Thailand) Company Ltd 923/588 Sethakit 1 Road,

Mahachai Muang, Samutsakhon 74000, Thailand

Ph• +66 34 411 919 Fax: +66 34 422 919

e-mail: thonge@cscoms.com Vietnam Haidang Co. Ltd.

16A/A1E, Ba thang hai St. District 10. Hochiminh City. +84 8 86321 59 Fax: +84 8 86321 59 e-mail:

sales@haidangvn.com Website: www.haidangvn.com MIDDLE FAST

Lebanon and Syria Letro, Balco Stores. Moutran Street, Tripoli VTA Reirut

Ph: +961 6 624512 Fax: +961 6 628211 e-mail: balco@cvberia.net.lb

United Arah Emirates Kuwait, Oman & Saudi Arabia AMIT, opp Creak Rd. Baniyas Road, Dubai,

+971 4 229 1195 Fax: +971 4 229 1198 e-mail: mksg99@email.com

AFRICA

South Africa Pertec (Ptv) Ltd Coastal. Division No.16 Paarden Eiland Rd. Paarden Filand 7405 Postal Address: PO Box 527 Paarden Filand 7420 Cape Town, South Africa. +27 21 511 5055 Ph. Fax: +27 21 511 5022

e-mail: info@kfa.co.za **EUROPE**

France, Belgium and Switzerland PLASTIMO INTERNATIONAL 15. rue Ingénieur Verrière. RP435

56325 Lorient Cedex. Ph. +33 2 97 87 36 36 Fax: +33 2 97 87 36 49 e-mail: plastimo@plastimo.fr Website: www.plastimo.fr

Germany

PLASTIMO DEUTSCHLAND 15. rue Ingénieur Verrière **BP435**

56325 Lorient Cedex.

Ph. +49 6105 92 10 09 +49 6105 92 10 10

+49 6105 92 10 12 Fax: +49 6105 92 10 11

e-mail:

plastimo.international@plastimo.fr Website: www.plastimo.de

PLASTIMO ITALITA

Nuova Rade spa. Via del Pontasso 5 I-16015 CASELLA SCRIVIA (GE).

Ph: +39 1096 8011 Fax: +39 1096 8015 e-mail: info@nuovarade.com

Website: www.plastimo.it

Holland

PLASTTMO HOLLAND BV Industrieweg 4 2871 JE SCHOONHOVEN.

+31182320522Fax: +31 182 320 519 e-mail: info@plastimo nl

Website: www.plastimo.nl United Kingdom PLASTIMO Mfg. UK Ltd.

School Lane - Chandlers Ford Industrial Estate. FASTI FIGH - HANTS S053 ADG

Ph: +44 23 8026 3311 Fax: +44 23 8026 6328

e-mail: sales@plastimo.co.uk Website: www.plastimo.co.uk

Sweden, Denmark or Finland PLASTIMO NORDIC AB. Box 28 - Lundenvägen 2. 47321 HENAN.

Ph: +46 304 360 60 Fav: +46 304 307 43 e-mail: info@plastimo.se Website: www.plastimo.se

Spain

PLASTIMO ESPAÑA, S.A. Avenida Narcís Monturiol, 17 08339 VILASSAR DE DALT. (Barcelona).

Ph: +34 93 750 75 04 Fax: +34 93 750 75 34 e-mail: plastimo@plastimo.es Website: www.plastimo.es

Other countries in Furone PLASTIMO INTERNATIONAL 15. rue Ingénieur Verrière BP435

56325 Lorient Cedex, France. +33 2 97 87 36 59 Fax: +33 2 97 87 36 29 e-mail·

plastimo.international@plastimo.fr Website: www.plastimo.com

REST OF WORLD / MANUFACTURERS NAVMAN NZ Limited 13-17 Kawana St. Northcote. P.O. Box 68 155 Newton.

Auckland, New Zealand, +64 9 481 0500 Fax: +64 9 480 3176 o-mail.

marine.sales@navman.com Website:

www.navman.com



NAVMAN

1740 AA ESET